

Bedienungsanleitung P-6510-FEC



Zur Sektorvergrößerung die Spanne in Pfeilrichtung drücken



Zur Sektorverkleinerung die Spanne in Pfeilrichtung drücken



Zur Umschaltung auf Vollkreisbetrieb den Pin nach Oben schieben



Zur Wurfweitenverkürzung oder Strahlstörung die Schraube im Uhrzeigersinn eindrehen